# I I-O DATA

# HDPS-U シリーズ

# はじめに お読みください

M-MANU200575-01

#### 箱の中には

※図は実際のものと異なる場合があります。

□ ハードディスク(1台)




#### ■シリアル番号(S/N)について

▼ ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)はハードディスクの裏面に貼られているシールに 「ABC0987654ZX」のように印字してあります。

- ●シリアル番号(S/N)は、ユーザー登録の際に必要です。 http://www.iodata.jp/regist/
- ●弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要です。 http://www.iodata.jp/lib/
- USBケーブル(1本)[約30cm]



- ✓ ①はじめにお読みください(1枚)[本紙]
- ②Windows版セットアップガイド(1枚)
- □ ③Mac OS版セットアップガイド(1枚)

#### 動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

#### 対応機種および対応OS

次の条件を満たすこと

●本製品を接続できるUSBポートがあること。

※USB 2.0インターフェイスでの動作は、弊社製USB 2.0インターフェイスにおいて確認

動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合せください。

※USB 2.0でご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 2.0に対応している必 要があります。対応していない場合は、USB 1.1として動作します。

対応機種*1	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン※2	<ul><li>Windows Vista®</li><li>Windows XP</li><li>Windows 2000 Professiona</li></ul>
Apple iMac (iMac DVを含む)、 iBook、 PowerMac G5、 PowerMac G4 Cube、 PowerMac G4、 PowerMacintosh G3 (Blue & White)、 PowerBook G4、 PowerBook G3、 (Bronze keyboard) Mac Pro、Mac mini、 Mac Book、 Mac Book Pro	●Mac OS X 10.1~10.5

- ※1 より詳しい対応機種情報を対応検索エンジン「PIO」にてご案内しております。 http:/www.iodata.jp/pio/
- ※2 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。



- ●起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
- ●ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリ ープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用い ただけない場合があります。



#### データのバックアップについて

万一に備えて大切なデータは他のメディア(DVDな ど)や他のハードディスクに定期的にバックアップを 行ってください。

#### 別売オプション品

パソコンのUSBポートの電源供給能力が低く、動作が安定しない場 合は、以下のオプション品をご利用ください。

- ●ACアダプター「USB-ACADP2」
- …パソコンの電源供給能力によらず、動作が安定します。
- ●USBブースターケーブル「USB-BP」
  - …バスパワーの軽便性を損なわず、動作の安定が図れます。 (パソコン環境により改善の程度に差があります。)

#### 本製品のフォーマット作業について

本製品はご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32) のため、Windowsではそのまま使用することができます。フォーマ ットを行いたい場合、画面で見るマニュアルを参照してください。 ただしMac OSでお使いの場合は、初期化作業が必要です。詳細 は、別紙【③Mac OS版セットアップガイド】を参照してください。 (Mac OS X 10.4~10.5の場合は、FAT32フォーマットでも 使用できます。)

#### 各部の名称・機能

ランプなどの名前と機能を説明します。



### ハードウェア仕様

セクタサイズ	512Bytes	
インター フェイス仕様	USB 2.0、USB 1.1	
電源仕様	USBバスパワー	
使用 温度•湿度 範囲	温度5~35℃ (パソコンの動作する範囲であること) 湿度20~80% (結露なきこと、パソコンの動作する範囲であること)	
本体質量	約170g(本体のみ)	
外形寸法	82(W)×131.5(D)×20.4(H)mm (本体のみ)	



#### (フォーマット後の容量について

フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法 が異なるために若干減少しているように見えます。

■本製品の容量

1GB=1,000MB,1MB =1,000,000Bで計算されています。

■OS上で表示される容量 1GB=1,024MB,1MB

=1,048,576Bで計算されています。 ●例)500GBのハードディスクの場合

仕様容量	約 500GB	約 500,000MB
OS上の表示	約 465GB	約 476,837MB

#### ---- 保証規定 ------

本製品の保証書は、箱に印刷されています。保証規定については以下をご参照ください。

#### 保証規定

#### 1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故 障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の 判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添 付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

#### 3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきま す。また、 発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送 状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

#### 4 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。

- 期限の製品は除く)など)が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。 4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常 電圧による故障もしくは損傷。

- 5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なた
- め生じた故障もしくは損傷。 6)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機 器に起因する故障もしくは損傷。
- 7) 取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因す る故障もしくは損傷。 8)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

#### 6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の 新諾なしに複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告 なく変更する場合があります。本商品、またはこの一部をご利用になる 商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品とハードウェア保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店または弊社(修理センター) にご依頼ください。

#### 安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、 安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。 ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

#### ■警告および注意事項



この表示を無視して誤っ た取り扱いをすると、人 体に多大な損傷を負う 可能性が想定される内 容を示しています。




この表示を無視して誤った 取り扱いをすると、人が損傷 を負う可能性又は物的損害 のみの発生が想定される内 容を示しています。

#### ■絵記号の意味



この記号は注意(警告を含む)を促す内 容を告げるものです。記号の中や近くに 具体的な内容が書かれています。




かれています。



この記号は必ず行っていただきたい行 為を告げるものです。記号の中や近くに 具体的な内容が書かれています。







#### ⚠警告



本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカ ーが指示している警告、注意表示を厳守してください。



本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。 火災や感電、やけど、故障の原因になります。

修理は弊社修理センターにご依頼ください。 分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修理となる場合があります。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグ を抜いてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本製品を接続する場合は、必ずセットアップガイドで接続方法を ご確認になり、以下のことをご注意ください。 ●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わない

でください。火災や故障の原因となります。 ●接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり

火災の原因となることがあります。 ●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。 故障や動作不良の原因になります。



本製品の接続、取り外しの際は、必ずセットアップガイドで、接続・ 取り外し方法をご確認ください。

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。



本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。 お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

濡れた手で本製品を扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。

#### 注意



本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証 は一切いたしかねます。

故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。



本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かないでください。 周辺に放熱を妨げる物を置かないでください。



本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでくだ さい。

故障の原因となることがあります。

●振動や衝撃の加わる場所 ●湿気やホコリが多い場所

●温湿度差の激しい場所

●直射日光のあたる場所

●温湿度差の激しい場所 ●傾いた場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●強い磁力電波の発生する物の近く

(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど)

●静電気の影響の強い場所

●保温性・保湿性の高い(じゅうたん・カーペット・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロ -ルなど)場所での使用(保管は構いません)



アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、パソコンをリセット しないでください。

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。

●落としたり、衝撃を加えない ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない

●重いものを上にのせない ●そばで飲食・喫煙などをしない

●本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

動作中にケーブルを抜かないでください。



本製品内部を結露させたまま使わないでください。



時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所から暖かい場所 へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。 そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。



本体についた汚れなどを落とす場合、柔らかい布で乾拭きし てください。

●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めて使用してください。 ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでくだ さい。故障の原因となります。



本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの 異物が入らないようにしてください。



本製品のコネクタ部分には触れないでください。 コネクタ部分に触れると静電気により、本製品が破壊されるおそれがあります。



動作中にケーブルを激しく動かさないでください。 接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことが あります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

## 廃棄・譲渡などされる際の注意

●本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、ハードディスクをフォー マットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用す ることで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。 その結果として、情報が漏洩してしまう可能性がありえます。

●ハードディスク上のソフトウェアについて

ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど) を削除することなくハードディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセ ンス使用許諾契約に抵触する場合があります。

- ●情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウ ェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。
- ·弊社製「DiskRefresher LE」をサポートライブラリよりダウンロードし てご利用いただけます。ダウンロード方法は、Windows版セットアップ ガイドの「サポートソフトについて」をご参照ください。

#### お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付け ています。

① 弊社ホームページをご確認ください。

サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」をご覧ください。過去 にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも 参考になさってください。

#### 製品Q&A、Newsなど

### http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があ ります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウ ンロードしてお試しください。

#### 最新サポートソフト

## http://www.iodata.jp/lib/

② それでも解決できない場合は…

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話: 本社…076-260-3688 東京…03-3254-1095 ※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日 (祝祭日を除く)

インターネット: http://www.iodata.jp/support/

FAX: 本社…076-260-3360 東京…03-3254-9055

#### お知らせいただく事項について



- 1. ご使用の弊社製品名
- 2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
- 3. ご使用のサポートソフトのバージョン
- 4. ご使用のOSとアプリケーションの名称、 バージョン及び、メーカー名
- 5. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

#### ご注意

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変 することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器 システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度 な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使 用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使 用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じて も、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおい て、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期さ れるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切 の責任を負いかわます。

また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス 等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場 合があります。

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる 場合があります。

5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負い かねますのでご了承ください。

- ●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- ●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標
- Apple、Macintosh、PowerBook、iMac、iBook、FireWire、Power Mac、Mac、Mac OS、Mac OSロゴおよびその標章は、米国Apple Computer, Inc. の登録商標です。
- ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

#### 修理について

#### 修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

- ●内部のデータについて
- ■検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。
- (厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。)
- ※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップできる場合 は、修理にお出しになる前にバックアップしてください。
- ■弊社では、データの修復は行っておりません。

#### ●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られてい るシールなどは失われますので、ご了承ください。

#### ●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、「保証規定」の保証適応外 に該当する場合は、有料となります。

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があり ます。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金 額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返 送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額を FAXにて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきました場 合は、無料でご返送いたします。

#### 修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、送付 日時をメモに控え、お手元に置いてください。

#### ●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

■下記の内容を書いたもの

返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中に連絡可能な電話番号、 使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)

#### ●修理品を梱包してください

■上記で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

#### ●修理をご依頼ください

■修理は、下記の送付先までお送りください。

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費 用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りくださ

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

#### 修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 ※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

> デジタルライフの夢を拡げる 然アイ・オ

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市核田町27日84番地 2008.10.29 発行ホームページ: http://www.iodata.jp/support/ Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.